

EN/IT

WebUI entry via QRcode

Accesso alla WebUI tramite QRcode

(EN) Use the following 3 steps procedure to access into the inverter's Web User Interface (WebUI) and access to the commissioning Wizard.

(IT) Utilizza la seguente procedura in 3 passi per connettersi alla Web User Interface (WebUI) dell'inverter ed accedere al Wizard per la messa in servizio.


IOS: (EN) It's possible to use a smartphone camera to scan the QRcode / (IT) E' possibile usare la fotocamera dello smartphone per scansionare il codice QR

Android: (EN) Use a QRcode Reader, downloadable from mobile app store / (IT) Usa un lettore QR, scaricabile dal tuo app store

1. WLAN Enabling/Abilitazione WLAN

(EN) Turn on the WiFi on your mobile, open your QR reader and **scan QRcode** on the right side of the inverter (alternatively, or with a PC, connect to the inverter network ABB-xx-xx-xx-xx-xx-xx and digit PK with dashes in the password field)

(IT) Attiva la WiFi sul tuo telefono, apri un lettore QR, **scansiona il codice QR** sull'etichetta posta sul lato destro dell'inverter (in alternativa, o con un PC, connettersi alla rete ABB-xx-xx-xx-xx-xx-xx e digitare la PK includendo i trattini per inserire la password)



2. WLAN Connection/Connessione WLAN

(EN) **Connect/Join** to inverter network (tap Connect/Join) and check the network connection after a few seconds

(Note: If the connection is not working try to solve by forgetting the WiFi network to which you are connected)

(IT) **Connetti/Accedi** alla rete generata dall'inverter (clicca su Connetti/Accedi) e verifica l'effettiva connessione dopo qualche secondo

(N.B. In caso di connessione non funzionante provare a eliminare la rete WiFi a cui si è connessi)

3. WebUI entry/Accesso alla WebUI

(EN) **Scan QRcode** in this page (here on the right →), and follow the app indication to open the link in the Browser (browse the link) (or digit 192.168.117.1 in your browser)

(IT) **Scansiona il QRcode** in questa pagina (qui a destra →), e seguire le indicazioni nella App per il collegamento nel Browser (apri nel browser) (oppure digitare 192.168.117.1 nel tuo browser)



(EN) Now you can start the commissioning wizard, please check the Quick Installation Guide
(IT) Ora puoi iniziare il wizard di installazione, consultare la Guida Rapida di Installazione